

Gebrauch- und Wartungsanweisung für Möbel

Hersteller: TOP E SHOP BARTOSZ CZECH ANDRZEJ GOŃSKI SP.K. Herstellungsland: POLEN Herstellungsdatum: SIEHE DATUM AUF DER VERPACKUNG	Verantwortliche Person in der EU: TOP E SHOP BARTOSZ CZECH ANDRZEJ GOŃSKI SP.K. ul. Warszawska 8, 96-200 Rawa Mazowiecka Tel.: +48 46 834 70 20 E-Mail-Adresse biuro@topeshop.pl
--	---

1. Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Möbel entschieden haben. Das Produkt erfüllt die Sicherheitsstandards der GPSR-Verordnung (EU 2023/988).
Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor dem Gebrauch sorgfältig durch.

2. Sicherheit bei der Anwendung

- **Belastung:** Das Möbelstück ist für die unten angegebene Höchstbelastung ausgelegt. Dieser Wert darf nicht überschritten werden.
 - Fach 1 kg/dm²
 - Kleiderstange 3 kg/dm
 - Ausziehbare Elemente 0,3 kg/dm³
- **Boden:** Stellen Sie das Möbelstück auf einer stabilen und ebenen Fläche auf.
- **Sicherheitsvorrichtung:** Wenn das Möbelstück über eine Wandbefestigung verfügt, achten Sie darauf, dass diese korrekt montiert ist, um ein Umkippen zu vermeiden.
- **Tiere:** Das Produkt ist kein Spielzeug/keine Liegefläche für Haustiere oder zum Spielen/Klettern bestimmt.
- **Kinder:** Das Produkt ist kein Spielzeug. Stellen Sie sicher, dass das Möbelstück ordnungsgemäß montiert und gesichert ist und dass es keine Gefahr für das Leben und die Gesundheit des Kindes darstellt. Es ist verboten, auf nicht dafür vorgesehene Elemente zu klettern, zu lehnen oder zu sitzen. Wenn das Möbelstück über eine Wandbefestigung verfügt, achten Sie darauf, dass diese korrekt montiert ist, um ein Umkippen zu vermeiden.
- **Brennbare Stoffe:** Halten Sie die Möbel von Feuerquellen oder hohen Temperaturen fern.
- **Transport:** Wenn das Möbelstück verbracht werden muss, ist es anzuheben und an einen anderen Ort zu transportieren. Vermeiden Sie es, das Möbelstück zu verschieben, da sonst die Gefahr besteht, dass die Struktur beschädigt und das Produkt zerstört wird. Das Anheben an den oberen Rändern und Oberseiten sollte vermieden werden, da dies die Gefahr birgt, dass sich das Element vom Rest der Struktur löst. Bewegen Sie das Möbelstück nicht und stellen Sie sie nicht um, wenn es beladen ist - dies kann zu Schäden oder zum Umkippen führen.
- **Bauteile aus Glas/Spiegel** Ist der Spiegel/das Glas zerbrochen, muss die Benutzung des beschädigten Möbels eingestellt werden. Beschädigte Bauteile sollten mit äußerster Sorgfalt demontiert und zur Wiederaufbereitung oder Entsorgung zu einer Abfallsammelstelle gebracht werden.

3. Montage

- **Lieferumfang:** Vergewissern Sie sich, dass alle Komponenten (Montageteile, Werkzeuge, Möbelteile) gemäß den beigefügten Spezifikationen vollständig sind.
- **Beschädigte Bauteile:** Stellen Sie sicher, dass alle Komponenten intakt sind. Wenn ein Bauteil oder ein Möbelstück beschädigt ist, fahren Sie nicht mit der Montage fort, sondern wenden Sie sich an den Händler/Hersteller.
- **Erforderliche Werkzeuge:** Verwenden Sie die Werkzeuge, die in der Montageanleitung für das betreffende Möbelstück vorgeschlagen werden.
- **Sicherheit:** Tragen Sie bei der Montage Schutz- oder Arbeitshandschuhe.
- **Ordnungsgemäße Montage:** Halten Sie die Reihenfolge des Zusammenbaus der Komponenten gemäß der mitgelieferten Montageanleitung ein. Befolgen Sie die Anweisungen in der Montageanleitung.
- **Qualität der Verbindungen** Stellen Sie sicher, dass alle Anschlüsse fest angezogen sind, aber ziehen Sie sie nicht zu fest an, um Schäden zu vermeiden.
- **Stabilitätsprüfung** Nach der Montage ist die Stabilität des Möbelstückes zu überprüfen.
- **Kinder und Tiere:** Die Montage sollte außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren erfolgen. Verletzungsgefahr oder Gefahr des Verschluckens von Kleinteilen.

4. Reinigung und Wartung

- **Reinigung:** Verwenden Sie ein weiches, feuchtes Tuch. Verwenden Sie keine Chemikalien, die die Oberfläche beschädigen können.
- **Schutz:** Vermeiden Sie direkten Kontakt mit Wasser und längere Sonneneinstrahlung. Vermeiden Sie die Überflutung mit Chemikalien und färbenden Substanzen.
- **Inspektionen:** Prüfen Sie regelmäßig die Stabilität und Dichtheit der Verbindungselemente.

5. Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

- Verwenden Sie das Möbelstück nur für den vorgesehenen Zweck.
- Stellen Sie keine heißen Gegenstände oder heißes Geschirr auf die Möbelteile, da sonst die Gefahr besteht, dass die Möbelloberfläche beschädigt wird.
- Die Möbel sollten in Räumen verwendet werden, in denen die folgenden Umgebungsbedingungen herrschen: Luftfeuchtigkeit zwischen 40-60% und Temperatur zwischen 10-35°C.
- Das Design des Möbelstückes darf nicht verändert werden. Jede Änderung kann die Sicherheit beeinträchtigen.
- Wenn eine Beschädigung festgestellt wird, stellen Sie die Verwendung ein.
- Die Möbel sollten in geschlossenen Räumen und trocken verwendet werden.
- Die Möbel dürfen keinen Witterungsbedingungen ausgesetzt werden.
- Scharfe und raue Elemente, die mit der Möbelplatte in Berührung kommen, können Schäden an der Oberfläche des Möbelstückes verursachen.
- Das Produkt ist nicht für die Verwendung durch Kinder unter 3 Jahren bestimmt.
- Die Möbel sollten nur von Erwachsenen oder unter der Aufsicht von verantwortlichen Erwachsenen benutzt werden.

6. Entsorgung

- Sobald die Montage abgeschlossen ist, sollten die Verpackungen ordnungsgemäß getrennt und zur Wiederaufbereitung oder Entsorgung zu einer Abfallsammelstelle gebracht werden.
- Das Möbelstück sind recycelbar. Holz-, Metall- und Kunststoffteile müssen gemäß den örtlichen Vorschriften ordnungsgemäß getrennt und zur Wiederaufbereitung oder Entsorgung zu einer Abfallsammelstelle gebracht werden.

Kontakt mit dem Hersteller:

Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich bitte an uns:

TOP E SHOP BARTOSZ CZECH ANDRZEJ GOŃSKI SP.K.

ul. Warszawska 8, 96-200 Rawa Mazowiecka

Tel.: 46 834 70 20 E-Mail-Adresse biuro@topeshop.pl

Datum der Erstellung der Anweisung: [03/2025] v2