

Instruktioner för användning och underhåll av möbler

Tillverkare: TOP E SHOP BARTOSZ CZECH ANDRZEJ GOŃSKI SP.K.
Tillverkningsland: Polen
Tillverkningsdatum: Se datum på förpackningen

Ansvarig person inom EU:
TOP E SHOP BARTOSZ TJECKISKA ANDRZEJ GOŃSKI SP.K.
ul. Warszawska 8, 96-200 Rawa Mazowiecka
Tel.: +48 46 834 70 20, e-post: biuro@topeshop.pl

1. Inledning

Tack för att du har valt våra möbler. Produkten uppfyller säkerhetskraven enligt GPSR-förordningen (EU 2023/988). Läs denna bruksanvisning noggrant innan produkten tas i bruk.

2. Säker användning

- **Belastning:** Möbeln är avsedd för den maximala belastning som anges nedan. Överskrid inte dessa värden.
 - hylla: **1 kg/dm²**
 - klädstång: **3 kg/dm**
 - utdragbara delar: **0,3 kg/dm³**
- **Underlag:** Placera möbeln på ett stabilt och plant underlag.
- **Förankring:** Om möbeln är utrustad med ett väggfästessystem ska du säkerställa att den är korrekt monterad för att förhindra att möbeln välter.
- **Husdjur:** Produkten är inte avsedd som leksak, sovplats eller klätterplats för husdjur.
- **Barn:** Produkten är inte en leksak. Se till att möbeln är korrekt monterad och säkrad så att den inte utgör någon fara för barns liv eller hälsa. Det är förbjudet att klättra på, luta sig mot eller sitta på delar som inte är avsedda för detta ändamål. Om möbeln är utrustad med ett väggfästessystem ska du säkerställa att den är korrekt monterad för att förhindra att möbeln välter.
- **Brandfarliga material:** Håll möbeln borta från öppen eld och andra värmekällor.
- **Flyttning:** Om möbeln behöver flyttas ska den lyftas och bäras till den nya platsen. Undvik att skjuta möbeln över golvet eftersom detta kan skada konstruktionen. Lyft inte möbeln i överstycket eller bänkskivan eftersom dessa delar kan lossna från resten av konstruktionen. Flytta eller förskjut inte möbeln när den är belastad, eftersom detta kan orsaka skador eller leda till att möbeln välter.
- **Glasdelar/speglar:** Om en spegel eller glasdel går sönder ska användningen av den skadade möbeln omedelbart upphöra. Demontera de skadade delarna med största försiktighet och lämna dem till en återvinningscentral eller annan godkänd avfallsanläggning för återvinning eller kassering.

3. Montering

- **Förpackningens innehåll:** Kontrollera att alla delar (monteringsdetaljer, verktyg och möbeldelar) finns med enligt den bifogade specifikationen.
- **Skadade delar:** Kontrollera att alla delar är oskadade. Om någon monteringsdetalj eller möbeldel är skadad ska monteringen inte påbörjas. Kontakta återförsäljaren eller tillverkaren.
- **Verktyg:** Använd endast de verktyg som rekommenderas i monteringsanvisningen för den aktuella möbeln.
- **Säkerhet:** Använd skydds- eller arbetshandskar under monteringen.
- **Korrekt montering:** Följ monteringsordningen enligt den bifogade monteringsanvisningen. Följ alla instruktioner noggrant.
- **Förbandens kvalitet:** Kontrollera att alla skruvar och förband är ordentligt åtdragna, men dra inte åt dem för hårt eftersom detta kan orsaka skador.
- **Stabilitetstest:** Kontrollera möbelns stabilitet när monteringen är klar.
- **Barn och husdjur:** Monteringen ska utföras på en plats som är otillgänglig för barn och husdjur. Små delar kan orsaka skador eller sväljas.

4. Rengöring och underhåll

- **Rengöring:** Använd en mjuk, lätt fuktad trasa. Använd inte kemiska rengöringsmedel som kan skada ytan.
- **Skydd:** Undvik direkt kontakt med vatten och långvarig exponering för solljus. Undvik spill av kemikalier och färgämnen på möbeln.
- **Kontroll:** Kontrollera regelbundet möbelns stabilitet och att alla förbindningar är ordentligt åtdragna.

5. Varningar och försiktighetsåtgärder

- Använd endast möbeln för dess avsedda ändamål.
- Placera inte heta föremål eller heta kärl på möbeln eftersom detta kan skada ytan.
- Möbeln ska användas i utrymmen med en luftfuktighet mellan **40–60 %** och en temperatur mellan **10 °C och 35 °C**.

- Ändra inte möbelns konstruktion. Alla förändringar kan påverka säkerheten.
- Om någon skada upptäcks ska användningen omedelbart upphöra.
- Möbeln är endast avsedd för användning inomhus i torra utrymmen.
- Möbeln får inte utsättas för väder och vind.
- Vassa eller grova föremål som kommer i kontakt med möbelskivan kan skada möbelns yta.
- Produkten är inte avsedd för barn under **3 år**.
- Möbeln får endast användas av vuxna eller under uppsikt av en ansvarig vuxen.

6. Avfallshantering

- När monteringen är slutförd ska förpackningsmaterialet sorteras enligt gällande regler och lämnas till en återvinningscentral eller annan godkänd avfallsanläggning för återvinning eller kassering.
- Möbeln är återvinningsbar. Trä-, metall- och plastdelar ska sorteras enligt lokala bestämmelser och lämnas till en återvinningscentral eller annan godkänd avfallsanläggning för återvinning eller kassering.

Kontakta tillverkaren:

Vid frågor eller problem, vänligen kontakta:

TOP E SHOP BARTOSZ CZECH ANDRZEJ GOŃSKI SP.K.

ul. Warszawska 8, 96-200 Rawa Mazowiecka

Tel.: 46 834 70 20 | E-post: biuro@topeshop.pl | Instruktioner utarbetade: [03/2025] v2